

**BETTER LIVING™**  
making life a little easier

5 Year Warranty  
Garantie de 5 ans  
Garantía por 5 años

**StickNLockPlus<sup>+</sup>**

Congratulations on the purchase of your new product from Better Living!

5 Year Anti-Corrosion Warranty

This Better Living Products (Better Living) STICKNLOCK Plus® bathroom accessory has been manufactured under the highest standards of quality and workmanship and is backed by our 5 Year Anti-Corrosion Warranty. Better Living warrants to the original consumer purchaser for 5 years (the "Warranty Period"), that this product will be guaranteed against corrosion. For full warranty information, please contact Better Living Products by calling 1-800-487-3300, or by writing to the address shown on this card.

Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser and proof of registration must accompany all warranty claims. This warranty is applicable only to products as shown on the original purchaser's receipt and shall be effective from the date of purchase.

Registration:

In order to activate your 5 Year Warranty, please register your product with us immediately upon purchase by visiting us online at [www.betterlivingproducts.ca/product-registration](http://www.betterlivingproducts.ca/product-registration).

Care and Cleaning:

Like anything of lasting quality, Better Living bath & shower accessories require a certain amount of periodic care to preserve their finish. Clean your new product with a mild soap, rinse thoroughly with warm water, and dry with a clean, soft cloth. Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, or solvents for cleaning as they may damage the finish. Failure to comply with these cleaning instructions may void this product warranty.

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce nouveau produit Better Living !

Garantie anticorrosion de 5 ans

L'accessoire de salle de bain STICKNLOCK Plus® de The Better Living Products (Better Living) a été réalisé avec les plus hautes normes de qualité et de fabrication et est couvert par notre garantie anticorrosion pendant 5 ans. Better Living garantit au premier acheteur, et pendant cinq ans (la « période de garantie »), que ce produit est garanti contre la corrosion. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez contacter Better Living Products en appelant le 1-800-487-3300 ou par écrit à l'adresse indiquée sur cette carte.

Toute réclamation de garantie doit être accompagnée de la preuve d'achat (original du reçu d'achat) provenant du premier acheteur et de la preuve d'enregistrement pour la garantie. La dite garantie ne s'applique qu'aux produits indiqués sur le reçu d'achat et entre en vigueur à la date de l'achat.

Enregistrement:

Pour que la garantie de 5 ans entre en vigueur, veuillez enregistrer le produit immédiatement après l'achat, en ligne en utilisant le lien suivant [www.betterlivingproducts.ca/product-registration](http://www.betterlivingproducts.ca/product-registration).

Entretien et nettoyage:

Comme tout produit de qualité durable, les accessoires pour le bain et la douche Better Living nécessitent un peu d'entretien périodique pour préserver leur fini. Nettoyez le produit neuf au savon doux, rincez-le à l'eau tiède et essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre et doux. N'utilisez jamais de nettoyeurs contenant des agents abrasifs, de l'ammoniaque, du javellisant, des acides, des cires, de l'alcool, ni de solvants de nettoyage, pourraient endommager le fini. Ne pas respecter ce mode de nettoyage peut annuler la garantie du produit.

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo producto Better Living!

5 años de garantía contra corrosión

El accesorio para el baño STICKNLOCK Plus® de Better Living Products (Better Living) ha sido fabricado bajo las normas de calidad y manufactura superiores, y está respaldado por nuestros 5 años de garantía contra corrosión. Better Living garantiza al comprador original, durante 5 años (el "período de garantía"), que este producto estará garantizado contra la corrosión. Para obtener la información completa sobre la garantía, por favor contacte a Better Living Products, llamando al número 1-800-487-3300, o escribiendo a la dirección que se indica sobre esta tarjeta.

Todos los reclamos bajo garantía deben ser acompañados por la prueba de compra (recibo de la venta original) del comprador original y la prueba de registro. Esta garantía es aplicable solamente a los productos que se indican en el recibo del comprador original y será efectiva a partir de la fecha de compra.

Registro:

Para activar su garantía de 5 años, por favor registre su producto con nosotros inmediatamente después de la compra, visitándonos en línea en [www.betterlivingproducts.ca/product-registration](http://www.betterlivingproducts.ca/product-registration).

Cuidado y limpieza:

Como todo producto de calidad duradera, los accesorios Better Living para el baño y la ducha requieren una cierta cantidad de cuidado periódico para preservar su acabado. Limpie su nuevo producto con un jabón suave, enjuáguelo bien con agua tibia y séquelo con un paño seco y limpio. Nunca use limpiadores que contengan sustancias abrasivas, amoníaco, blanqueador, ácidos, ceras, alcohol o solventes para limpiar el producto, pues pueden dañar el acabado del mismo. Si no se cumplen estas instrucciones para la limpieza, se podrá anular la garantía del producto.

**Better Living Products**

201 Chrislea Road, Vaughan, Ontario L4L 8N6 Canada

Telephone/Téléphone/Teléfono: (905) 264-7100

Fax/Télécopieur/Fax: (905) 264-3690

Toll Free/Sans frais/Sin cargo: 1 (800) 487-3300

If outside North America, your local distributor contact information is available at:

Pour tout achat hors de l'Amérique du Nord, recherchez les coordonnées du distributeur local en consultant :

Fuera de Norteamérica, la información sobre el contacto con su distribuidor local se encuentra disponible en :

[www.betterlivingproducts.ca/distributors](http://www.betterlivingproducts.ca/distributors)

Don't forget to register your product with us!  
N'oubliez pas d'enregistrer votre produit avec nous !  
¡No olvide registrar su producto con nosotros!  
[www.betterlivingproducts.ca/product-registration](http://www.betterlivingproducts.ca/product-registration)

Visit Us Online!

[www.betterlivingproducts.ca](http://www.betterlivingproducts.ca)



[betterlivingproducts](http://www.betterlivingproducts.ca)



[BetterLivingTM](https://twitter.com/BetterLivingTM)



[betterlivingproducts](https://www.instagram.com/betterlivingproducts)



[BetterLivingVideos](https://www.youtube.com/BetterLivingVideos)



[customercare@dispenser.com](mailto:customercare@dispenser.com)

**BETTER LIVING™**  
making life a little easier



PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE  
IL NE FAUT PAS RAPPORTER CE PRODUIT AU MAGASIN  
POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

## ATTENTION!

Thank you for purchasing a product from Better Living. Our products are manufactured to the highest standard of quality and we stand behind them 100%. Many times, an issue can be resolved over the phone. If you are experiencing a technical issue, have questions regarding the operation of your product, or are in need of warranty assistance, please contact our Customer Support line at

1.800.487.3300

Monday through Friday 8:30 am to 5:00 pm (EST)

If outside North America, your local distributor contact information is available at:

[www.betterlivingproducts.ca/distributors](http://www.betterlivingproducts.ca/distributors)

If necessary, we may repair or replace this product.

## ATTENTION !

Merci d'avoir acheté un produit Better Living. Nos produits sont fabriqués selon des normes supérieures de qualité et nous les garantissons à 100%. Bien souvent, un problème peut se résoudre par téléphone. Si vous avez un problème technique ou une question sur le fonctionnement du produit, ou avez besoin d'aide concernant la garantie, veuillez contacter le Service à la clientèle au

1.800.487.3300

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00 (HE)

Pour tout achat hors de l'Amérique du Nord, recherchez les coordonnées du distributeur local en consultant :

[www.betterlivingproducts.ca/distributors](http://www.betterlivingproducts.ca/distributors)

Selon le cas, nous pouvons réparer ou remplacer le produit.

## ¡ATENCIÓN!

Gracias por comprar un producto de Better Living. Nuestros productos son fabricados según las normas más altas de calidad y nosotros los respaldamos en un 100%. Muchas veces, los problemas pueden ser resueltos por teléfono. Si usted experimenta un problema técnico, tiene preguntas sobre el funcionamiento de su producto o necesita ayuda respecto a la garantía, por favor contacte a nuestro servicio de ayuda al cliente, en el número

1.800.487.3300

Lunes a viernes, entre 8:30 y 17:00 (horario del este)

Fuera de Norteamérica, la información sobre el contacto con su distribuidor local se encuentra disponible en :

[www.betterlivingproducts.ca/distributors](http://www.betterlivingproducts.ca/distributors)

En caso de ser necesario, nosotros repararemos o reemplazaremos este producto.

1.800.487.3300

[www.betterlivingproducts.ca](http://www.betterlivingproducts.ca)  
[customercare@dispenser.com](mailto:customercare@dispenser.com)

Instructions  
Instructions →  
Instrucciones

**Important**

Do not overload - maximum weight 5 lbs (2.3 kg).

The adhesive pad is suitable for use on most flat, finished surfaces, such as gloss paint, tiles, polished stone, laminates and mildly textured surfaces.

Do not use on decorative wall paper finishes as these will be damaged on removal.

Not suitable for unfinished materials such as brick, blockwork and loose, flaky surfaces.

Do not position pad over uneven grout lines. Wall plugs supplied for solid walls only.

Ensure correct wall plug for wall type is used. Keep these instructions for future reference.

**Important**

Ne pas dépasser pas la charge maximale de 2.3 kg (5 lb).

Le ruban adhésif peut être utilisé sur la plupart des surfaces plates et lisses, tel que sur de la peinture brillante, du carrelage, de la pierre polie, des stratifiés et des surfaces moyennement texturées.

Ne pas utiliser sur du papier peint car il serait endommagé lors de la dépose du ruban adhésif.

Ne convient pas aux matériaux non finis, tels que la brique, le bloc de béton ou toute surface friable.

Ne pas placer le ruban sur une ligne de joint irrégulière.

N'utilisez les chevilles fournies que pour les murs solides, en faisant correspondre la cheville au type de mur en question.

Gardez ces directives pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

**Importante**

No sobrecargue el gancho. Peso máximo de 2.3 kg (5 libras).

La almohadilla adhesiva es apta para el uso sobre la mayoría de las superficies con acabados planos, tales como pintura brillante, azulejos, piedra pulida, laminados y superficies levemente texturadas.

No use este producto sobre acabados de papel decorativo para paredes, pues los mismos se dañarán al quitar el producto.

No es apto para materiales sin acabado, tales como ladrillos, bloques y superficies flojas o escamosas. No ubique la almohadilla sobre líneas irregulares de lechadas o morteros.

Los anclajes de pared son proporcionados solamente para paredes sólidas. Asegúrese de usar el anclaje de pared correcto para el tipo de pared. Guarde estas instrucciones para futura referencia.

**Option 1: Adhesive Pad Mounting Method**

**Option 1: Mode de fixation par ruban adhésif / Opción 1: Método de montaje con almohadilla adhesiva**

**Before Installing!**


1. Thoroughly clean the mounting surface to remove any dirt, residue or contaminants that may reduce the adhesive performance.
2. Ensure the mounting surface is thoroughly dry and free from loose, flaky material.
3. Plan where the product will be located and mark the wall bracket positions accurately on the wall surface before removing the protective backing from the adhesive pad.
4. Important Note - The adhesive pad can only be used once. It cannot be re-applied.

**Avant l'installation !**

1. Nettoyez bien la surface pour éliminer toutes traces de saleté, de résidus ou d'impuretés qui pourraient réduire l'adhérence.
2. Assurez-vous que la surface est bien sèche et exempte de matières friables.
3. Repérez l'endroit où le produit sera fixé au mur et marquez précisément l'emplacement des attaches murales sur la surface avant de retirer la pellicule de protection du ruban adhésif.
4. Remarque importante : Le ruban adhésif ne peut être utilisé qu'une seule fois ; on ne peut pas le réappliquer.

**¡Antes de instalar!**


1. Limpie bien la superficie de montaje para eliminar completamente la suciedad, los residuos o las sustancias contaminantes que puedan reducir el rendimiento del adhesivo.
2. Asegúrese de que la superficie de montaje esté completamente seca y libre de material flojo o suelto.
3. Planee el sitio donde el producto vaya a ser ubicado y marque las posiciones del soporte de pared exactamente sobre la superficie de la pared, antes de quitar la protección posterior de la almohadilla adhesiva.
4. Nota importante: La almohadilla adhesiva puede ser usada solamente una vez. No puede ser aplicada nuevamente.



Separate the adhesive pad (F) from the bracket body (E) by rotating the cap (B) counter-clockwise.  
Note: position of spring (C) and keep to one side for final assembly.  
At this stage do not remove the protective cover from the adhesive pad.

Séparez le disque adhésif (F) du support (E) en tournant le chapeau (B) dans le sens des aiguilles d'une montre.  
Notez la position du ressort (C) et gardez-le à portée de main pour la fin de l'assemblage.  
Ne détachez pas encore la pellicule de protection du disque adhésif.


Separate the adhesive pad (F) from the bracket body (E) by rotating the cap (B) in the opposite direction to the hands of the clock. Observe the position of the spring (C) and keep it handy for the final assembly.  
Do not remove the protective cover from the adhesive pad.



Hold the adhesive pad (F) in place on the wall surface & draw around its edge with a pencil.

Maintenez le disque adhésif (F) en place sur la surface murale et dessinez son pourtour sur le mur à l'aide d'un crayon.

Sostenga la almohadilla adhesiva (F) en su lugar sobre la superficie de la pared y trace alrededor de su borde con un lápiz.



Remove the protective cover from the back face of the adhesive pad (F) and carefully align the pad with the mark on the wall. Press in position and apply an even pressure around the entire pad surface to ensure full adhesion.

Découlez la pellicule de protection du disque adhésif (F) et alignez avec précision le disque et la marque sur le mur. Appuyez bien en place avec la même pression sur toute la surface du disque pour garantir une bonne adhérence.

Retire la película protectora de la cara posterior de la almohadilla adhesiva (F) y alinee cuidadosamente la almohadilla con la marca trazada sobre la pared. Presione la almohadilla en su posición y aplique una presión uniforme alrededor de la superficie entera de la almohadilla para asegurar una adhesión total.



The adhesive pad must be left to cure for 24 hours before product assembly.  
Assemble the components onto the adhesive pad including the spring (C) and rotate the cap (B) clockwise until tight. Do not overtighten.  
Your product is now ready to use.

Il faut laisser le disque adhésif durcir pendant 24 heures avant d'y fixer l'accessoire.  
Assemblez les pièces sur le disque adhésif, y compris le ressort (C) et toumez le chapeau (B) dans le sens des aiguilles d'une montre à fond, mais sans trop serrer.


La almohadilla adhesiva debe ser dejada curar durante 24 horas antes de ensamblar el producto.  
Ensamble las piezas componentes sobre la almohadilla adhesiva, incluyendo el resorte (C), y gire la tapa (B) en el sentido horario hasta que quede firme. No la sobreajuste.

**How to remove your Stick 'N' Lock Plus product**

Unscrew and remove the cap (B) while supporting the product.

The adhesive pad can be removed by carefully inserting a flat, blunt instrument between the bracket and the wall surface.

- (A) Product / Accessoire / Producto
- (B) Cap / Chapeau / Tapa
- (C) Spring / Ressort / Resorte
- (D) Spacer / Entretoise / Espaciador
- (E) Bracket Body / Support / Cuerpo del soporte
- (F) Adhesive Pad / Disque adhésif / Almohadilla adhesiva
- (G) Double End Fixing Screws / Vis de fixation à deux têtes / Tornillo de fijación con doble roca
- (H) Wall Plugs / Chevilles / Anclaje de pared



Images shown for reference only // Illustrations pour référence seulement // Ilustraciones para referencia solamente

**Option 2: Screw Mounting Method**

**Option 2: Mode de fixation par vis / Opción 2: Método de montaje con tornillo**

**Safety And Care Advice!**


1. Always take care when using an electric drill, particularly in the bathroom. Always check for hidden cables and pipework before drilling. Always use a residual current circuit breaker (RCCB) when using powered tools and take extreme care if there is any water in the working area.
2. Always wear suitable eye protection when drilling.
3. If the product is to be fitted on a ceramic tiled wall, a ceramic drill bit should be used. Do not drill mounting holes in the grouted area between tiles. Mask the area around the hole with tape before drilling to prevent damage to the tile.

**Sécurité et entretien!**

1. Faites toujours très attention en utilisant une perceuse électrique, en particulier dans une salle de bains. Vérifiez toujours les câbles ou tuyaux cachés avant de percer. Pour tout emploi d'un outil électrique, utilisez toujours un disjoncteur de courant résiduel (RCCB) et faites très attention en cas de présence d'eau près de la zone de travail.
2. Pour tout perçage, portez des lunettes de protection.
3. Si l'accessoire doit être installé sur une surface en carrelage céramique, utilisez une mèche pour carrelage. Ne percez pas de trous de fixation dans les joints entre les carreaux. Masquez la zone autour du trou avec du ruban pour éviter d'endommager le carrelage.

**¡Consejos para la seguridad y el cuidado!**


1. Siempre tenga cuidado cuando use un taladro eléctrico, especialmente en el baño. Antes de perforar, siempre verifique que no existan tuberías o cables ocultos. Cuando use herramientas eléctricas, siempre emplee un disyuntor de corriente residual (RCCB) y tenga extremo cuidado en caso de presencia de agua en el área de trabajo.
2. Siempre use protección ocular apropiada cuando realice perforaciones.
3. Si el producto va a ser instalado sobre una pared revestida con azulejos cerámicos, se debe usar una broca para cerámicos. No perforo los agujeros de montaje en el área de la junta de mortero entre los azulejos. Antes de perforar, enmascare con cinta el área alrededor del agujero para evitar daños al azulejo.



Position the product in the desired location and mark center of mounting hole. Using a 1/4" drill bit, drill a hole in the marked position. If drilling into tiles, please pre-drill using a ceramic drill bit.

Placez le produit à l'endroit désiré et marquez le centre du trou de montage. À l'aide d'une mèche de 6 mm, percez un trou à l'endroit indiqué. En cas de perçage d'un carrelage, percez un avant trou à l'aide d'une mèche pour céramique.


Coloque el producto en el sitio deseado y marque los centros de los agujeros de montaje. Utilizando un taladro con una broca de 6mm perforo un agujero en la posición marcada. Si va a perforar azulelos, por favor, perforo previamente usando una broca de cerámica.



Insert the wall plug (H) to the surface of the wall. If installing into a tiled surface the wall plug should be inserted below the surface of the tile to avoid cracking. Insert the double end screw (G) into the wall plug up to the shoulder, as shown.

Enfoncez la cheville (H) dans le mur. En cas d'installation sur du carrelage, la cheville doit être enfoncée sous la surface du carrelage pour éviter de la fissurer. Enfoncez la vis (G) dans la cheville jusqu'à l'épaulement, comme illustré.


Inserte el anclaje de pared (H) en la superficie de la pared. Si está instalando en una superficie azulejada, el anclaje de pared debe ser insertado debajo de la superficie del azulejo para evitar quebraaduras. Inserte el tornillo con dos extremos (G) dentro del anclaje de la pared, hasta el hombro de la cana del tornillo, tal como se muestra.



With the cap (B) removed, place the product (A) and bracket body (E) over the exposed shoulders of each screw (G) and align cap (B) as shown.

Les chapeaux (B) étant retirés, placez le produit (A) et le support (E) sur les épaulements visibles de chaque vis (G) et alignez les bouchons (B), comme illustré.

Con las tapas (B) quitadas, coloque los ensamblajes de el producto de alambre (A) y el cuerpo (E) sobre los hombros expuestos de cada tornillo (G) y alinee las tapas (B) como se muestra.



Ensure the product is level and then rotate the cap (B) clockwise until fully tight. Do not overtighten.

Assurez-vous que le produit est bien horizontal, puis tournez le bouchon (B) dans le sens des aiguilles d'une montre, pour le serrer à fond. Ne serrez pas trop.

Asegúrese de que el producto esté nivelado y kuego rope la tapa (B) en el sentido horario hasta que quede completamente ajustada. No lo sobreajuste.

**Comment enlever l'accessoire Stick 'N' Lock Plus**

Dévissez et retirez le chapeau (B) tout en tenant l'accessoire.

Le disque adhésif peut être décollé en insérant avec précaution un outil plat et arrondi entre le support et la surface murale.

**Cómo quitar su producto Stick 'N' Lock Plus**

Desatornille y quite la tapa (B) mientras sostiene el producto.

La almohadilla adhesiva puede ser quitada insertando cuidadosamente un instrumento plano y romo entre el soporte y la superficie de la pared.